

Procedimentos de partida e desligamento: Caminhões Articulados

SAFETY.CAT.COM™

Operador/Inspetor Dat	ta	Horário
A etapa do procedimento foi concluída adequadamente?	✓	Comentários do avaliador
Sempre leia e compreenda o Manual de Operação e Manutençã	ão	
(OMM, Operation and Maintenance Manual)		
AO DAR PARTIDA NA MÁQUINA		
Coloque o interruptor da bateria em ON		
Inspecione e coloque o cinto de segurança		
Inspecione, ajuste os espelhos		
Mova a alavanca de comando da transmissão para neutro		
Engate o freio de estacionamento		
Certifique-se de que o corpo esteja no solo		
Mova a alavanca do guindaste para FLOAT		
Certifique-se de que todo o pessoal esteja longe da máquina		
Verifique EMS, CEMS		
Verifique o alarme reserva		
Gire a chave de partida para START, dê partida no motor e libere		
quando o motor de a partida		
Realize a segunda parte do teste EMS		
AQUECIMENTO DA MÁQUINA		
Deixe a máquina aquecer por 5 minutos em marcha lenta		
Realize o ciclo dos componentes hidráulicos		
Verifique frequentemente os medidores e as luzes de ação		
AO MOVIMENTAR A MÁQUINA		
Certifique-se de que a área esteja desimpedida		
Pressione o pedal do freio de serviço		
Libere o freio de estacionamento		
Movimente o comando da transmissão para a direção desejada e		
engrene		
Libere o pedal do freio de serviço e pressione o acelerador		
AO DESLIGAR A MÁQUINA		
Estacione a máquina em área plana e lisa		
Mova a alavanca do seletor de transmissão para neutro		
Engate o freio de estacionamento		
Deixe girar em LOW IDLE (marcha lenta) por 5 minutos		
Gire a chave de partida para OFF e remova a chave		
Coloque o interruptor da bateria em OFF; remova a chave		
Saia da máquina usando 3 pontos de contato		
Bloqueie as rodas se estacionar por longo período		
Faça uma inspeção geral pós-operação		

